

1955 BRITISH GRAND PRIX WINNER

MERCEDES-BENZ W 196 R



Pack 05

組立ガイド

ステージ⑭左フロントタイヤ (標準組立)

ステージ⑭B左フロントタイヤ (簡単組立)

ステージ⑮スパークプラグワイヤー・フューエルラインほか

ステージ⑯フューエルポンプライン・オイルホースほか

ステージ⑰エンジンカバー

ステージ⑱ファイヤーウォール・フューエルラインほか

ステージ⑲左シャーシ

ステージ⑳リアアクスルサポート

ステージ㉑左リアシャーシ

ステージ㉒右リアシャーシ

ステージ㉓右シャーシ

ステージ㉔フロントサスペンション・ステアリングサポート

ステージ㉕ギアボックス

ステージ㉖リアブレーキドラム・ドライブシャフト

AGORAMODELSは、Mercedes-BenzGroupAGからライセンスの許諾を受けています。

AGORA
MODELS®

必ずお読みください

- ①「Mercedes-Benz W196R」の組み立てに使用する工具は、ドライバー・ピンセット・小型ニッパー（スプルーカッター）などです。ほとんどの工程は、パーツをネジで固定したり、はめ込んだりするだけで組み立てることができます。ドライバーやピンセットは、ステージでお届けしたものをお使いください。ドライバーはネジの大きさに合ったものが支給されます。
- ②組み立て作業は、説明写真を参考に進めてください。注意が必要な工程には解説を加えてありますので、その指示に従ってください。
- ③黄色の引出線でネジの指定があるところはネジ止め。それ以外の組み付け箇所は、突起と穴・タブとスリット・突起とラインなどをはめ込んでいきます。作業の要点となる箇所は、黄色の丸印で示しています。
- ④使用するネジは、説明写真に黄色の引出線で表示しています。一見、似ているネジもありますが、それぞれネジ山が微妙に異なります。一つひとつ確認して進めましょう。誤ったネジを使用すると、部品が破損することがありますので注意してください。
- ⑤パーツリストの「#」は、各パックの番号を示しています。「1#」は1番のパーツパックという意味です。
- ⑥対になる構造体には、左右で同一形状の部品を使用する場合があります。左右を区別するために、パーツには(L) (R)が表示されています。
- ⑦ステージで開梱したすべてのパーツを使用するわけではありません。あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しなかったパーツは、タグなどを付けて保管しておいてください。
- ⑧各ステージで開梱するネジには、予備ネジが付属しています。必要本数に加えて1個が予備として供給されます。余った予備ネジは保管しておいてください。
- ⑨ネジ記号の末尾がMで終わるMネジ（CMなど）は、金属パーツに使用します。Pで終わるPネジ（APなど）は、プラスチックパーツに使用します。
- ⑩Mネジ（CMなど）を締め込む場合、まずネジを半分ほどねじ込みます。その後、いったんネジを外して、ネジの削りかすを排出させてから再度締め込んでください。
- ⑪Pネジ（APなど）の場合、締め込みすぎるとネジ山が破損することがあります。注意してください。
- ⑫塗装済みのパーツを組み立てる場合、作業過程で塗装に傷がつくおそれがあります。作業台にクッティングボードや柔らかい布を敷いて組み立ててください。
- ⑬電気関係の配線を行う際には、必ず電源がオフになっていることを確認してください。
- ⑭小さなプラスチックパーツは、ランナーに装着されています。スプルーカッターや小型のニッパーなどを使用して丁寧に切り取ってください。
- ⑮ホイールの組み立ては、通常工程の「標準組立」と、難易度が低い「簡単組立」を選ぶことができます。「標準組立」のほうが若干ディテールが精細です。説明の指示に従ってください。
- ⑯組立ガイドの写真は、パックに同梱されているパーツと多少異なる形状をしている場合がありますが、そのままお使いください。組み立てに支障をきたすことはありません。
- ⑰下掲のフォーラムには、専門的なヒントやアドバイスが掲載されています。確認してください。

<https://community.agoramodels.com/forum/198-mercedes-w196r/>



このマークが付いた説明は、重要なTIPS情報です。改良版パーツの支給や、組み立てる上で重要なアドバイスやヒントが記されています。必ずその指示に従ってください。

●**厳重注意**● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ⑭左フロントタイヤ (標準組立)

14# パーツリスト




14A/タイヤ
14B/ハブ3
14C/ハブキャップ
14D/ワッシャー

標準組立

A タイヤ (14A) をお湯の入った容器に入れて柔らかくし、ホイールリムにはめ込みます。




B



C



D



ステージ⑭B左フロントタイヤ (簡単組立)

14B# パーツリスト

14AA/タイヤ
14BB/ハブキャップ
14CC/ハブ5
14DD/ワッシャー



14BB

14CC

14DD



簡単組立

A

タイヤ (14AA) をお湯の入った容器に入れて柔らかくします。

14AA

B

13BB

14AA

C

14DD

12EE

14BB


D

12DD

14CC

ステージ⑮スパークプラグワイヤー・フューエルラインほか



15# パーツリスト




- 15A/スパークプラグワイヤー1
- 15B/スパークプラグワイヤー2
- 15C/フューエルラインフェアリード
- 15D/フューエルライン1本 (×4)
- 15E/フューエルライン2本 (×4)
- 15F/オイルホースコネクター1
- 15G/オイルホース1
- 15H/オイルホース2
- 15I/オイルホースコネクター2
- 15J/エンジン冷却ダクト
- DMネジ/2×4mm(3本)

A

エンジン冷却ダクト (15J) をエンジンに取り付ける前に、フューエルポンプを取り外します。




B




フューエルポンプを取り付け、スパークプラグワイヤー1 (15A) と2 (15B)をスターター (6B・6F) に接続します。

C









スパークプラグワイヤー1 (15A) と2 (15B)は、スターター (6A、6B、6E、6F) に接続します。

D




フューエルライン (15D) が入らない場合。お湯に浸してみてください。工程Eも同じです。

ステージ⑮スパークプラグワイヤー・フューエルラインほか



ステージ⑩フューエルポンプライン・オイルホースほか



16# パーツリスト



16A／エキスパンションタンクコネクター
16B／フューエルポンプコネクター
16C／フューエルポンプライン

16D／オイルホースコネクター-3
16E／オイルホース3
16F／オイルホースコネクター-4

16G／オイルホース4
16H／オイルホース5
16I／小パーツ



ステージ⑩フューエルポンプライン・オイルホースほか

C



パーツの16E・16F・16G・16Hは、
損傷を避けるために、エンジンをシ
ャーシに取り付けるまで外してお
くと、より安全です。

16H

16F

D

16E

E

16G

F

16B

G

16C

16B

H


16A

15J





16I

ステージ⑦エンジンカバー

17# パーツリスト




17A/エンジンサイドカバーパーツA
 17B/エンジンサイドカバーパーツB
 17C/エンジンフロントカバー
 17D/オイルホース6 (×2)
 APネジ/1.7×4mm (3本)
 DMネジ/2×4mm (3本)
 JMネジ/2×5mm (4本)



ステージ⑱ファイヤーウォール・フューエルラインほか

18# パーツリスト



18A／ファイアウォール

18B／プレート

18C／オイルホース7

18D／スターターワイヤー

18E／オイルラジエーターホース

18F／オイルラジエーターコネクター

18G／オイルホース8

18H／オイルホースコネクター5

18I／オイルホースコネクター6

18J／オイルホース9

18K／フューエルフィルター

18L／フューエルライン3



18M／フューエルラインコネクター1

18N／フューエルライン4







18O／オイルホースコネクター7

CPネジ／1.7×3×5mm (2本)






DPネジ／1.2×3mm (5本)



ステージ⑱ファイヤーウォール・フューエルラインほか



ステージ⑱ファイヤーウォール・フューエルラインほか




ステージ⑩左シャーシ

19# パーツリスト




19A／左シャーシ
19B／ラジエーターサポート (L)
19C／フロントサスペンションサポート1
GMネジ／2×10mm (2本)
JMネジ／2×5mm (2本)

A




B



ステージ②リアアクスルサポート

20# パーツリスト



20A／リアアクスルサポート
DMネジ／2×4mm (2本)
JMネジ／2×5mm (3本)



DM

JM

A



ステージ②左リアシャーシ

21# パーツリスト



21A／リア左シャーシ

21B／トーションバーサポートブッシュ1

21C／サスペンションロック1

21D／コンベンセイティングリザーバー

21E／リザーバーカバー

21F／フューエルラインコネクター2

21G／フューエルラインコネクター3

21H／リザーバーサポート



APネジ／1.7×4mm (3本)

EPネジ／2×4mm (2本)





CMネジ／1.7×4mm (2本)

DMネジ／2×4mm (2本)

JMネジ／2×5mm (2本)



ステージ②左リアシャーシ



ステージ②右リアシャーシ

22# パーツリスト



22A／リアクロスビーム

22B／リア右シャーシ

22C／トーションバーサポートブッシュ2

22D／サスペンションロック2


22E／フューエルポンプ

APネジ／1.7×4mm (3本)


CMネジ／1.7×4mm (2本)

DMネジ／2×4mm (2本)

HMネジ／2.3×5mm (3本)




ステージ②右リアシャーシ





ステージ②右シャーシ

23# パーツリスト









23A／右シャーシ
23B／ブレーキフルードリザーバー
23C／リザーバーベース
23D／ラジエーターサポート (R)
23E／フロントクロスビーム

APネジ／1.7×4mm (4本)
DMネジ／2×4mm (2本)
GMネジ／2×10mm(2本)
JMネジ／2×5mm (6本)




ステージ②③右シャーシ





ステージ②④フロントサスペンション・ステアリングサポート

24# パーツリスト





24A／フロントサスペンションサポート2
 24B／ステアリングサポート
 24C／フロントロアクロスビーム
 24D／フロントサスペンションアッパーアームア
 クスル (×2)
 24E／リインフォースメントパネル
 24F／フロントーションバーサポートブッシ
 ュ (×2)
 EPネジ／2×4mm(3本)
 FPネジ／2×6mm(3本)
 JMネジ／2×5mm(3本)







A



B




ステージ②④フロントサスペンション・ステアリングサポート



ステージ②⑤ギアボックス


25# パーツリスト



25A／ギアボックスパーツA
25B／ギアボックスパーツB
25C／ギアボックスパーツC



25D／ギアボックスリアサポート
25E／リヤトランスミッションシャフト
CMネジ／1.7×4mm (4本)

LMネジ／2.3×4mm (3本)





ステージ②⑤ギアボックス

C




D



ステージ②⑥リアブレーキドラム・ドライブシャフト

26# パーツリスト



26A／リアブレーキドラム部A

26B／リアブレーキドラムB品

26C／リアサスペンションレバー (×2)

26D／リアサスペンションアーム (×2)

26E／ドライブシャフト (L)

26F／ドライブシャフト (R)

26G／外部イグニッションアダプター

GPネジ／2.3×5mm (5本)



HPネジ／1.7×5mm (3本)

IPネジ／2×4×6mm (3本)







CMネジ／1.7×4mm (2本)

HMネジ／2.3×5mm (2本)

JMネジ／2×5mm (5本)



ステージ②⑥リアブレーキドラム・ドライブシャフト



ステージ②⑥リアブレーキドラム・ドライブシャフト

