1955 BRITISH GRAND PRIX WINNER

MERCEDES-BENZ W196R

Pack 08

組立ガイド

ステージ㊽左リアタイヤ（標準組立）
ステージ㊽Ⓑ左リアタイヤ（簡単組立）
ステージ㊾リアブレーキディストリビューター・ブレーキライン
ステージ㊿ギアレバー
ステージ51ステアリングボックス
ステージ52ラジエターフレーム
ステージ53ラジエターパネル
ステージ54ラジエター小パーツ・ラジエター取り付け
ステージ55シートフレーム
ステージ56シートパッド・ヘッドレスト
ステージ57コックピットフロアパネル1
ステージ58クラッチベルハウジング
ステージ59コックピットフロアパネル2
ステージ60コックピットフレーム・ステアリングホイール

AGORAMODELSは、Mercedes-BenzGroupAGからライセンシーの許諾を受けています。

AGORA MODELS

必ずお読みください

①「Mercedes-BenzW196R」の組み立てに使用する工具は、ドライバー・ピンセット・小型ニッパー（スプルーカッター）などです。ほとんどの工程は、パーツをネジで固定したり、はめ込んだりするだけで組み立てることができます。ドライバーやピンセットは、ステージでお届けしたものをお使いください。ドライバーはネジの大きさに合ったものが支給されます。
②組み立て作業は、説明写真を参考に進めてください。注意が必要な工程には解説を加えてありますので、その指示に従ってください。
③黄色の引出線でネジの指定があるところはネジ止め。それ以外の組み付け箇所は、突起と穴・タブとスリット・突起とラインなどをはめ込んでいきます。作業の要点となる箇所は、黄色の丸印で示しています。
④使用するネジは、説明写真に黄色の引出線で表示しています。一見、似ているネジもありますが、それぞれネジ山が微妙に異なります。一つひとつ確認して進めましょう。誤ったネジを使用すると、部品が破損することがありますので注意してください。
⑤パーツリストの「#」は、各パックの番号を示しています。「1#」は1番のパーツパックという意味です。
⑥対になる構造体には、左右で同一形状の部品を使用する場合があります。左右を区別するために、パーツには（L）（R）が表示されています。
⑦ステージで開梱したすべてのパーツを使用するわけではありません。あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しなかったパーツは、タグなどを付けて保管しておいてください。
⑧各ステージで開梱するネジには、予備ネジが付属しています。必要本数に加えて1個が予備として供給されます。余った予備ネジは保管しておいてください。
⑨ネジ記号の末尾がMで終わるMネジ（CMなど）は、金属パーツに使用します。Pで終わるPネジ（APなど）は、プラスチックパーツに使用します。
⑩Mネジ（CMなど）を締め込む場合、まずネジを半分ほどねじ込みます。その後、いったんネジを外して、ネジの削りかすを排出させてから再度締め込んでください。
⑪Pネジ（APなど）の場合、締め込みすぎるとネジ山が破損することがあります。注意してください。
⑫塗装済みのパーツを組み立てる場合、作業過程で塗装に傷がつくおそれがあります。作業台にカッティングボードや柔らかい布を敷いて組み立ててください。
⑬電気関係の配線を行う際には、必ず電源がオフになっていることを確認してください。
⑭小さなプラスチックパーツは、ランナーに装着されています。スプルーカッターや小型のニッパーなどを使用して丁寧に切り取ってください。
⑮ホイールの組み立ては、通常工程の「標準組立」と、難易度が低い「簡単組立」を選ぶことができます。「標準組立」のほうが若干ディテールが精細です。説明の指示に従ってください。
⑯組立ガイドの写真は、パックに同梱されているパーツと多少異なる形状をしている場合がありますが、そのままお使いください。組み立てに支障をきたすことはありません。
⑯下掲のフォーラムには、専門的なヒントやアドバイスが掲載されています。確認してください。
https://community.agoramodels.com/forum/198-mercedes-w196r/

このマークが付いた説明は、重要なTIPS情報です。改良版パーツの支給や、組み立てる上で重要なアドバイスやヒントが記されています。必ずその指示に従ってください。

●厳重注意●　一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ㊽左リアタイヤ（標準組立）

48# パーツリスト

48A／タイヤ
48B／ハブ3
48C／ハブキャップ
48D／ワッシャー
JMネジ／2×5㎜（2本）

標準組立

A

タイヤ（48A）をお湯の入った容器に入れて柔らかくし、ホイールリムにはめ込みます。



B



C

リアサスペション左ウィッシュボーン（27A）にタイヤを取り付けます。

D

ステージ㊽Ⓑ左リアタイヤ（簡単組立）

48B# パーツリスト

48AA／タイヤ
48BB／ハブキャップ
48CC／ハブ5
48DD／ワッシャー
JMネジ／2×5㎜（2本）

A

タイヤ（48AA）をお湯の入った容器に入れて柔らかくします。



B



C

D



ステージ㊾リアブレーキディストリビューター・ブレーキライン

49# パーツリスト



49A／フロントシャーシアッパーロッド
49B／フロントシャーシロアロッド
49C／リアブレーキディストリビューター
49D／チューブ（×2）
49E／リアブレーキライン
DMネジ／2×4㎜（5本）

A



B



ステージ㊾リアブレーキディストリビューター・ブレーキライン

C



D



E



F



G



ステージ㊿ギアレバー

50# パーツリスト



50A／ギアレバーベース
50B／ギアレバーサポート
50C／ギアレバー
50D／ワッシャー
50E／チューブ1
50F／Y字管
50G／チューブ2
50H／チューブ3
50I／パイプ
KPネジ／1.7×3㎜ (2本)
DMネジ／2×4㎜ (3本)

A





ステージ㊿ギアレバー











ステージ51ステアリングボックス

51# パーツリスト



51A／ステアリングボックス
51B／ステアリングギア
51C／ステアリングサポート

DMネジ／2×4㎜ (2本)
HMネジ／2.3×5㎜ (3本9
PMネジ／2×3×6㎜ (2本)

UMネジ／1.7×5㎜ (4本)

A





B





ステージ㊷ラジエターフレーム

52# パーツリスト



52A／ラジエターアッパーカバー
52B／ラジエターフレーム
52C／ラジエターロアカバー
EPネジ／2×4㎜ (4本)

A





B





ステージ53ラジエターパネル

53# パーツリスト



53A／ラジエターフロントパネル　　53B／ラジエターリアパネル

A





B





ステージ54 ラジエター小パーツ・ラジエター取り付け

54# パーツリスト



54A／オイルラジエターフロントパネル
54B／オイルラジエターリアパネル
54C／ラジエターショックアブソーバー
54D／パイプ1
54E／パイプ2
LPネジ／1.5×3㎜ (2本)
VMネジ／2×3㎜ (3本)

A





B





ステージ54ラジエター小パーツ・ラジエター取り付け

C



組み立てたラジエターをエンジンとシャーシに取り付けます。

D



ステージ55シートフレーム

55# パーツリスト



55A／シートフレーム
55B／シートバック
55C／背面パッド
BPネジ／2×5 (3本)

A



A





ステージ56シートパッド・ヘッドレスト

56# パーツリスト

56A／座席
56B／シートパッド
56C／フレームA
56D／フレームB
56E／ヘッドレスト
APネジ／1.7×4㎜（5本）
BPネジ／2×5㎜（4本）
EPネジ／2×4㎜（5本）
PPネジ／2.6×7㎜（3本）

A



B



C



D





ステージ57コックピットフロアパネル

57# パーツリスト

57A／コックピットフロアパネル
57B／パネル1
57C／パネル2

A



B



ステージ58クラッチベルハウジング

58# パーツリスト



58A／クラッチベルハウジング
58B／車輪サポート
※モデルの下に58Bをかませて、車輪を浮かせることができます（適宜使用）。

APネジ／1.7×4㎜（3本）

A



ステージ59コックピットフロアパネル2

59# パーツリスト

59A／パネル1
59B／パネル2

BPネジ／2×5㎜（11本）

A



B



ステージ59コックピットフロアパネル2

C





D

黄矢印の2本を半回転ほど緩めます。



E

コックピットフロアパネルをシャーシに取り付けます。



クロスメンバー（20A）の2本のネジを緩めると、取り付けやすくなります。コックピットフロアパネルは前面を先に差し込みます。



F

D工程で緩めた2本のネジを締め直します。

ステージ⑥⓪コックピットフレーム・ステアリングホイール

60# パーツリスト



60A／コックピットフレーム
60B／小パーツ1
60C／小パーツ2
60D／小パーツ3
60E／小パーツ4
60F／小パーツ5
60G／油圧計
60H／水温計
60I／チューブ
APネジ／1.7×4㎜（2本）
JPネジ／2.3×6㎜（3本）
BMネジ／1.7×3㎜（5本）

A



B



ステージ㊿コックピットフレーム・ステアリングホイール

C

ステージ②で水温計（2J）と油圧計（2K）を取り付けた方は、開梱した水温計（60G）と油圧計（60H）に置き換えます。



D

ステアリングホイール（1F）とパネル（3L）をステアリングコラムから一時的に取り外し、ステアリングコラムをコックピットフレームに取り付けます。





E





F