

1 9 6 5 SHELBY COBRA 427 SEMI-COMPETITION 1:8 SCALE



1960年代にキャロル・シェルビー（伝説のレーシングカードライバーでレーシングカーデザイナー）がデザインしたコブラは、世界中の自動車レースを席巻しました。北米の海岸沿いで開催されてきた名門レースで連勝し、1965年にはGT世界選手権でもチャンピオンとなり、フェラーリを倒すという快挙を成し遂げました。お届けした「シェルビーコブラ427セミコンペティション」は、競技用車両を公道でも走れるように改造したもので、モーターマニアの間では最も人気の高いアメリカンスポーツカーです（生産台数はわずか29台）。本モデルはこの稀少車の細部を忠実にかつ精緻に再現した1:8スケールのコレクターズアイテムです。ダッシュボードのダイヤル類やホイールの文字にいたるまで、すべてのパーツが正確に再現されています。

パック09 | 組立ガイド

ステージ65：運転席シートベルトハーネス、ハーネスフックなど

ステージ66：オイルペーパーキャニスター、エアインテークパイプなど

ステージ67：ステアリングシステム①

ステージ68：ステアリングシステム②

ステージ69：トランク、トランクエンブレム、トランクラッチなど

ステージ70：トランクヒンジ、リアライセンスプレートなど


ステージ71：左ドア、左ドアトリム、リベット

ステージ72：左ドアヒンジ、左ドアロック

ステージ73：右ドア、右ドアトリム、リベット


ステージ65:運転席シートベルトハーネス、ハーネスフックなど

ステージ65では、運転席シートベルトハーネスやロールバーなどを組み立てていきます。



ステージ65 パーツリスト

名前	数量
運転席ハーネスリアブラケット	1
運転席ハーネスフロントブラケット左	1
運転席ハーネスフロントブラケット右	1
ハーネスフック	2
フロントラテラルケージバー右	1
ネジOP10	3 (予備1含む)





ステージ65:運転席シートベルトハーネス、ハーネスフックなど

STEP 1

ロールバーに

運転席ハーネスリアブラケットを取り付ける

ステージ03で開封したロールバーを写真の向きにして、後ろ側から運転席ハーネスリアブラケットを上部の凹みに配します（写真1）。運転席ハーネスフロントブラケットで挟むようにOP10ネジで固定しましょう。運転席ハーネスフロントブラケットには左右がありますので、注意してください。切り欠き部分の大きさが異なります（写真2→4）。





ステージ65: 運転席シートベルトハーネス、ハーネスフックなど

STEP 2

ハーネスフックと シートベルトを取り付ける


ハーネスフックを運転席ハーネスフロントブラケットの穴（向かって右は外側、左は内側の穴）に入れます（写真1→2）。穴がロールバーと平行になるようにしてください。続いてステージ54で開封したシートベルトを、ハーネスフックに引っかけます（写真3→5）。



ステージ65:運転席シートベルトハーネス、ハーネスフックなど

STEP 3

ファイヤーウォールに
フロントラテラルケージバー右を取り付ける
フロントラテラルケージバー右の2つの突起を、ス
テージ64で組み立てたファイヤーウォールの穴に押し込みます（写真1→2）。




ステージ65の完了




ステージ66:オイルベーパーキャニスター、エアインテークパイプなど

ステージ66では、ファイヤーウォールにオイルベーパーキャニスターなどを取り付けていきます



ステージ66 パーツリスト

名前	数量
オイルベーパーキャニスター	1
オイルベーパーキャニスターパイプ 1	1
オイルベーパーキャニスターパイプ 2	1
オイルベーパーキャニスターキャップ	1
エアインテークパイプ	1
ネジOP07	2 (予備1含む)



ステージ66: オイルベーパーキャニスター、エアインテークパイプなど

STEP 1




オイルベーパーキャニスターの組み立て
オイルベーパーキャニスター上部の穴に、オイル
ベーパーキャニスターパイプ1を写真のように差し
込みます（写真1→2）。続いてオイルベーパー
キャニスターパイプ2をその横の穴に差し込みま
す（写真3→4）。穴の大きさが違うので、入れ間
違うことはありません。



ステージ66: オイルベーパーキャニスター、エアインテークパイプなど

←ステップ66の続き

オイルベーパーキャニスターキャップをオイルベーパーキャニスターの側面にある丸い穴に押し込みます（写真5→6）。続いてオイルベーパーキャニスターをファイアーウォールに取り付けます。オイルベーパーキャニスターの側面の突起をファイアーウォールの穴に入れ、裏から OP07 ネジで固定します（写真7→9）。



ステージ66:オイルベーパーキャニスター、エアインテークパイプなど


STEP 2

エアインテークパイプの取り付け

エアインテークパイプの屈曲側をファイアウォールの穴に押し込みます（写真1→2）。




ステージ66の完了



ステージ67：ステアリングシステム①

ステージ67では、ステアリングシステムの部品を取り付けます。



ステージ67 パーツリスト

名前	数量
ステアリングシステムシャフト	1
カムギアカバー	1
カムギアブラケット	1
ネジOD05	3 (予備1含む)
ネジOD06	3 (予備1含む)

ステアリングシステムシャフト



カムギアブラケット



カムギアカバー




OD06



スネジ

OD05



ステージ67：ステアリングシステム①

STEP 1

カムギヤブラケットの取り付け

カムギヤブラケットをフロントサスペンションサポートの2つの穴に合わせ、OD205のネジで固定します（写真1→2）。





STEP 2

ステアリングシステムシャフトの取り付け

ステアリングシステムシャフトの端を、写真1の赤矢印のようにエキゾーストマニホールドパイプの中央に差し込みます。端部がカムギヤブラケットの切り欠きに収まるように通します（写真2）。

注意：アドバイス



ややわかりにくい工程となります。下記Agora Modelsの組み立て動画「Pack9」を参照ください。
<https://www.agoramodels.com/download-centre-uk/#three>




ステージ67：ステアリングシステム①

STEP 3

カムギアカバーを取り付ける
カムギアカバーをカムギアブラケットの上に
置き、OD06ネジで固定します。




ステージ67の完了



ステージ68 : ステアリングシステム②

ステージ68では、引き続きステアリングシステムの部品を取り付けます。



ステージ68 パーツリスト

名前	数量
ステアリングロッド	1
ステアリングコラム	1
スプリング	2
ネジ OD07	3 (予備1含む)





ステージ68 : ステアリングシステム②

STEP 1

ステアリングコラムに ステアリングを取り付ける

切り欠きのあるステアリングコラムの端をダッシュボードの円筒形の穴に通します（写真1）。ステージ03で開封したステアリングホイールに差し入れます（写真2）。エンブレムなどを傷つけないように、小さな木片などを当てて軽くハンマーで叩いて入れましょう（写真3）。







ステージ68：ステアリングシステム②

STEP 2


テアリングロッドの取り付け

左右のフロントホイールハブにそれぞれスプリングを取り付けます（写真1→2）。ステアリングロッドの両端の穴をスプリングの上に置いて（写真3）、OD07のネジで固定します（写真4）。




ステージ68 : ステアリングシステム②

ステージ68の完了



ステージ69：トランク、トランクエンブレム、トランクラッチなど

ステージ69では、トランクの部品を組み立てていきます。



ステージ69 パーツリスト

名前	数量
トランク	1
トランクエンブレム	1
ナンバープレートライト	1
トランクラッチ	1
ネジOP10	2 (予備1含む)



トランク



ネジ



トランクラッチ



ナンバープレートライト




トランクエンブレム

ステージ69：トランク、トランクエンブレム、トランクラッチなど

STEP 1

トランクにトランクエンブレム、
ナンバープレートライトなどを
取り付ける

トランクエンブレムをトランクの穴に合わせて、
押し込み（写真1）、裏から OP10のネジで固定し
ます（写真2）。トランクの塗装面に疵がつかない
ように、作業マットに布などを敷いて作業しま
しょう。続いてナンバープレートライトを写真3の
穴に押し込み、さらにトランクラッチをその下の
穴に押し込みます（写真4）。




ステージ69の完了



ステージ70: トランクヒンジ、リアライセンスプレートなど

ステージ70では、トランクにトランクヒンジやリアライセンスプレートなどを追加していきます。
パーソナライズされたリアライセンスプレートを選ぶことができます。agoramodels.comでご確認ください。



ステージ70 パーツリスト

名前	数量
左トランクヒンジ	1
右トランクヒンジ	1
リアライセンスプレート	1
トランクヒンジブラケット	1
ネジOP08	3 (予備1含む)
ネジOD05	3 (予備1含む)



ステージ70: トランクヒンジ、リアライセンスプレートなど

STEP 1

トランクにトランクヒンジとリアライセンスプレートを取り付ける
ステップ69と同じように塗装面を保護して作業を進めましょう。まず、左トランクヒンジをトランクのネジ穴に合わせて、OD05のネジで固定します（写真1→2）。右トランクヒンジも同様に固定します（写真3）。続いてリアライセンスプレートをトランクの2つの穴に合わせて、裏面からOP08のネジで固定します（写真4→5）。トランクヒンジブラケットは、後のステップで必要になりますので保管しておいてください。




ステージ70: トランクヒンジ、リアライセンスプレートなど

ステージ70の完了



ステージ71 : 左ドア、左ドアトリム、リベット

ステージ71では、左のドアを組み立てていきます。



ステージ71 パーツリスト

名前	数量
左ドア	1
左ドアトリム	1
ドアトップリベット	4
ネジOD08	3 (予備1含む)

左ドア



ドアトップリベット



左ドアトリム



OD08



ネジ

ステージ71：左ドア、左ドアトリム、リベット

STEP 1

左ドアトリムとリベットの取り付け
左ドアトリムを写真1のように左ドアの内側に組み付け、OD08のネジで固定します（写真2）。続いてドアトップリベットをランナーから外して、左ドアの上部にある3つの穴に押し込みます（写真3→4）。




ステージ71：左ドア、左ドアトリム、リベット

ステージ71の完了



ステージ72:左ドアヒンジ、左ドアロック

ステージ72では、引き続き左
ドアの部品を組み立てます。



ステージ71 パーツリスト

名前	数量
左ドアヒンジ	1
左ドアヒンジカバー	1
左ドアロック機構	1
左ロックハンドル	1
スプリング	1
ネジOP02	3 (予備1含む)
ネジOP15	2 (予備1含む)




ステージ72:左ドアヒンジ、左ドアロック



STEP 1

ドアロックの組み立て

スプリングをロックハンドルの突起に差し込みます（写真1→2）。左ドアロック機構の中にスプリングを収縮させるように入れ（写真3→4）、OP15のネジで固定します（写真5→6）。



ステージ72:左ドアヒンジ、左ドアロック



STEP 2

左ドアに左ドアヒンジを取り付ける
左ドアヒンジを写真1の向きにして、OP02の
ネジで固定します（写真2）。



ステージ72:左ドアヒンジ、左ドアロック

←ステップ2の続き

左ドアヒンジカバーの突起を写真3のように合わせてはめ込みます（写真4）。



STEP 3

左ドアに左ドアロック機構を取り付ける
左ドアロック機構の突起を、左ドアトリムの穴に
しっかりとはめ込みます（写真1）。ハンドルの動
きをゆっくりとテストしてみましょう（写真2）。




ステージ72:左ドアヒンジ、左ドアロック

ステージ72の完了



ステージ73 : 右ドア、右ドアトリム、リベット

ステージ73では、右のドアを組み立てていきます。



ステージ73 パーツリスト

名前	数量
右ドア	1
右ドアトリム	1
ドアトップリベット	4
ネジOD08	3 (予備1含む)

右ドア



ドアトップリベット



右ドアトリム



OD08




ネジ

ステージ73 : 右ドア、右ドアトリム、リベット

STEP 1

右ドアトリムとリベットの取り付け
右ドアトリムを写真1のように右ドアの内側に組み付け、OD08のネジで固定します（写真2）。続いてドアトップリベットをランナーから外して、右ドアの上部にある3つの穴に押し込みます（写真3→4）。



ステージ73 : 右ドア、右ドアトリム、リベット

ステージ73の完了

